

CARATTERISTICHE GENERALI

Tutte le operazioni descritte in questo foglio di istruzioni devono essere eseguite da personale specializzato, escludendo tensione dall'impianto e rispettando le norme nazionali di installazione. Reggiani permette solo l'utilizzo dei componenti Reggiani all'interno delle applicazioni che utilizzano il sistema Binario Low Voltage. Questi componenti devono essere installati secondo le istruzioni di montaggio fornite dall'azienda. L'azienda, come produttrice, non è responsabile della sicurezza e del funzionamento del sistema in caso si utilizzino componenti non appartenenti ad esso o se le istruzioni di montaggio non venissero rispettate. È inoltre responsabilità dell'utente garantire la compatibilità elettrica, meccanica e termica tra il sistema Binario Low Voltage e gli apparecchi di illuminazione utilizzati. Il binario ed i suoi componenti, compresi gli adattatori, non sono intercambiabili con accessori che non riportino il Marchio di Qualità. Sul binario Reggiani è possibile utilizzarne solo le connessioni Reggiani. Le connessioni Reggiani possono essere utilizzate solo su binari Reggiani. Durante il montaggio dei binari rispettare le distanze d'ancoraggio e non superare i carichi indicati nella relativa sezione.

Per maggiori informazioni tecniche sull'apparecchio (dati fotometrici, elettrici, dimensionali, peso, certificazioni...) consultare il catalogo o accedere alla scheda tecnica sul sito web: www.reggiani.net/codice.

GENERAL CHARACTERISTICS

All the operations described in this installation guide must be performed by specialized personnel, excluding voltage from the system and respecting national installation regulations. Reggiani allows only the use of Reggiani components within the applications that use the Low Voltage Tracks system. These components must be installed according to the assembly instructions provided by the company. The company, as a producer, is not responsible for safety and operation of the system in case of using components not belonging to it or if the assembly instructions were not respected. It's furthermore the user's responsibility to guarantee electrical, mechanical and thermal compatibility between the Low Voltage Track System and the lighting fixtures used. The track and its components, adapters included, are not interchangeable with accessories that do not bear the Quality Mark. On the Reggiani track is possible to use only Reggiani connections. Reggiani connections can only be used on Reggiani tracks. During the assembly of the tracks respect the anchorage distances and do not exceed the loads indicated in the related section.

For more technical information on the fixture (photometric, electrical or dimensional data, weight, certifications, ...) please consult the catalog or access the technical data sheet on the website: www.reggiani.net/codice.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Alle in diesem Merkblatt beschriebenen Arbeiten sind bei unterbrochener Stromversorgung und unter Beachtung der nationalen Installationsvorschriften durch Fachpersonal auszuführen. Reggiani erlaubt nur den Einsatz von Reggiani-Komponenten in den Anwendungen, die das Niedervolt-Stromschiene-System verwenden. Diese Komponenten sind den Montageanweisungen des Herstellers gemäß zu installieren. Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems, falls Systemfremde Komponenten verwendet oder die Montageanweisungen nicht beachtet werden. Es ist zudem Aufgabe des Benutzers, die elektrische, mechanische und thermische Verträglichkeit zwischen dem Niedervolt-Stromschiene-System und den verwendeten Leuchten sicherzustellen. Die Stromschiene und ihre Komponenten, einschließlich der Adapter, sind nicht gegen Zubehörteile ohne Gütekennzeichen austauschbar. An den Reggiani-Stromschiene dürfen nur Reggiani-Anschlüsse verwendet werden. Ebenso dürfen Reggiani-Verbindungen nur auf Reggiani-Tracks verwendet werden. Bei der Montage der Stromschiene sind die Befestigungsabstände und die im zugehörigen Bereich angegebenen max. zulässigen Belastungen zu beachten.

Für weitere technische Informationen zum Produkt (photometrische, elektrische Daten, Abmessungen, Gewicht, Zertifizierungen) wird auf den Katalog oder das auf der Website verfügbare technische Datenblatt verwiesen:

www.reggiani.net/Art.-Nr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Toutes les opérations décrites dans cette notice doivent être exécutées par du personnel spécialisé, en mettant l'installation hors tension et en respectant les normes nationales d'installation. Reggiani permet le seul usage des composants Reggiani dans les applications qui utilisent le système Rail Low Voltage. Ces composants doivent être installés conformément aux instructions de montage fournies par le fabricant. Reggiani, en tant que fabricant, n'est pas responsable de la sécurité et du fonctionnement du système en cas de utilisation de composants qui n'en font pas partie ou si les instructions de montage n'ont pas été respectées. L'utilisateur est en outre tenu de garantir la compatibilité électrique, mécanique et thermique entre le système Rail Low Voltage et les appareils d'éclairage utilisés. Le rail et ses composants, y compris les adaptateurs, ne sont pas interchangeables avec des accessoires dépourvus du label de qualité. Sur le rail Reggiani, on ne peut utiliser que les connexions Reggiani. Les connexions Reggiani ne peuvent être utilisées que sur les rails Reggiani. Durant le montage des rails, respectez les distances de fixation et ne pas dépasser les charges indiquées dans la section correspondante.

Pour plus de renseignements techniques sur l'appareil (données photométriques, électriques, dimensionnelles, poids, certifications, etc.) consulter le catalogue ou accéder à la fiche technique sur le site web:

www.reggiani.net/codice.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Todas las operaciones que se describen en este folleto de instrucciones deben ser realizadas por personal especializado, tras interrumpir el suministro de corriente al sistema y respetando las normas nacionales de instalación. Reggiani permite solo el uso de componentes Reggiani en las aplicaciones que utilizan el sistema Carril Low Voltage. Dichos componentes deben instalarse siguiendo las instrucciones de montaje suministradas por la misma empresa. Reggiani, en su calidad de fabricante, no es responsable de la seguridad y el funcionamiento del sistema en caso de que se utilicen componentes de otras marcas o si no se observan las instrucciones de montaje. Además, es responsabilidad del usuario garantizar la compatibilidad eléctrica, mecánica y térmica entre el sistema Carril Low Voltage y los aparatos de iluminación utilizados. El carril y sus componentes, incluidos los adaptadores, no pueden intercambiarse con accesorios que no cuenten con la Marca de Calidad. En el carril Reggiani pueden utilizarse solo conexiones Reggiani. Las conexiones Reggiani pueden usarse solo en los carriles Reggiani. Durante el montaje de los carriles, observe las distancias de anclaje y no exceda las cargas que se indican en la sección correspondiente.

Para obtener más información técnica sobre el aparato (datos fotométricos, eléctricos, dimensionales, peso, certificaciones, etc.), consulte el catálogo o acceda a la ficha técnica en el sitio web:


www.reggiani.net/codice.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все операции, описанные в настоящей инструкции, должны выполняться квалифицированным персоналом, который должен отключить систему от электросети и соблюдать местные стандарты по монтажу. Установка на шину Shina Low Voltage компании Reggiani допускает использование компонентов производства Reggiani. Монтаж данных компонентов должен выполняться в соответствии с указаниями, предоставленными компанией. Компания, в своем качестве производителя, несет ответственность за безопасность и работу системы, если в ней установлены ненадлежащие компоненты или в случае несоблюдения указаний по монтажу. Кроме того, пользователь несет ответственность за обеспечение электрической, механической и тепловой совместимости между системой Shina Low Voltage и другими используемыми осветительными приборами. Шина и ее компоненты, включая адаптеры, не являются взаимозаменяемыми с оборудованием, не имеющим маркировки со знаком качества. На шине Reggiani можно использовать исключительно соединительные элементы Reggiani. Соединительные элементы Reggiani можно использовать исключительно на шинах Reggiani. Во время монтажа шин соблюдайте расстояния для закрепления элементов и не превышайте значения нагрузки, указанные в соответствующем разделе.

LOW VOLTAGE TRACK

www.reggiani.net







**Installation Guide**

ITA ENG DEU FRA ESP RUS






IP20

SHINA LOW VOLTAGE



2 End feed/straight connector/Feed connector 90° corner










2 End feed/straight connector/Feed connector 90° corner










3 Surface Slim









4 Recessed Trimless/Recessed Trimless High












4 Recessed Trimless/Recessed Trimless High







5 Recessed Trim




6 Surface / Surface High



7 Surface High Tunable White



8 Wireless Bluetooth Control Device



Gateway Bluetooth DALI

Ref	Frequency	Current and Voltage	Input / Output Voltage
0.026104.0000	50-60 Hz	10 mA / 26 mA	48 Vdc / 18-18,5 Vdc
0.026105.0000	50-60 Hz	10 mA / 26 mA	48 Vdc / 18-18,5 Vdc

Gateway Bluetooth DALI compatible with Low Voltage 48V.
Compatible Devices: iPhone 4S or later, iPad 3 or later and Android 4.4 KitKat or later.
Use one unit per line of profiles, up to a maximum of 63 luminaires.
Range up to 30 meters (range is highly dependent on the surrounding and obstacles, such as walls and building materials).

Reggiani